

Golf Buddy VOICE 2



このたびは「ゴルフバディーVoice2」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機は簡単操作により、音声と液晶ディスプレイで距離情報をお知らせします。「ゴルフバディーVoice2」を使ってプレーをよりお楽しみください。

ご注意:本機前面パネルに貼られている保護シールは、剥がしてからご使用ください。本機は防水対応ではありません。防雨設計ですが、雨の日のプレーまたは手洗いの際など、水濡れには十分ご注意ください。水滴などを放置せずすぐに乾いた布などで拭き取ってください。

■各部の名称



■ディスプレイ表示



- 1 08 ホールナンバー(2グリーンの場合は左のホールでは選択されているグリーンが左の場合は「L」、右の場合は「R」がホールナンバーの右横に表示されます。)
- 2 M メーター設定(表示がない場合はヤード設定)
- 3 189 グリーンセンターまでの距離
- 4 205 グリーン奥までの距離
- 5 174 グリーンフロントまでの距離
- 6 バッテリー残量アイコン

■事前準備

お買い上げ時は電池パックが十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。充電するには同梱のUSBケーブルの小さい端子側を本機のUSBポートに、大きい端子をコンピュータのUSBポートに差し込みます。またACアダプター(パッケージには含まれていません)を使って電源コンセントからも充電できます。本機の電源をオフの状態では、バックライトが点滅しフル充電になると点滅が消えます。本機の電源をオンの状態でコンピュータから充電時は、ディスプレイに同期中アイコンが表示されます。充電が完了すると、本機右上のバッテリー残量アイコンがフルになります。また本機の電源をオンの状態で電源コンセントから充電時は、ディスプレイ中央部にバッテリーアイコンが表示され、充電が完了するとそのバッテリーアイコンがフル(中に稲妻マークが表示)になります。(フル充電時間:1.5~2時間、バッテリー持続時間:14時間、使用状況により異なります。またプレーを予定されている前日に、本機をフル充電にしてください。)

基本操作

■電源オン/オフ

スタートされる15分くらい前に本機の電源をオンにしてください。サテライト検索後、本機がゴルフコースを自動認識します。



ご注意:9ホール終了後、休憩などでクラブハウスに戻る場合は一旦本機の電源をオフにし、再スタート15分くらい前にもう一度屋外で本機の電源をオンにしてください。

■言語設定

お買い上げ後初めて本機の電源をオンにすると、下図のような「言語設定画面」が表示されます。右側の音量調節ボタン(+)(-)を使ってご希望の言語(日本語は「あ」)を選択し、前面メインボタン(P)を押すと選択された言語になります。事前に8ヶ国語が登録されています。また当社GBコースマネージャーより、追加の2言語(デンマーク語およびスウェーデン語)をダウンロードすることが可能です。一度設定した言語を変更するには、前面のメインボタン(P)を押したまま本機の電源をオンにします。ディスプレイに「言語設定画面」が表示されると、メインボタン(P)から指を放してください。初期設定時と同様、右側の音量調節ボタン(+)(-)を使ってご希望の言語を選択し、前面のメインボタン(P)を押してください。



各言語アイコンの下部に「M」が表示されている場合は、男性の音声の設定されていることを意味します。(女性の音声の設定されている場合は、言語アイコンのみが表示され「M」は表示されません。音声の変更(初期設定は女性音声です)、女性から男性もしくはその逆、をされる場合は当社GBコースマネージャーに接続して行います。



本機をGBコースマネージャーに接続すると「ステップ2」で左図のような画面が表示されます。お好みにより女性(F)または男性(M)を言語名右横のプルダウンより選択してください。

■グリーンまでの距離情報



ディスプレイにグリーンセンター、フロント、奥までの3地点の距離が表示されます。前面のメインボタン(P)を押すとグリーンセンターまでの距離を音声で案内します。前面のメインボタン(P)を約2秒間長押しすると、グリーンフロント、および奥までの距離を音声で案内します。

ご注意:ティーグラウンドのヤード表示はパー4以上のホールの場合、攻略ルート(IP)を経由した距離となるため、本機の表示とは異なる場合があります。本機のすべての距離表示は水平の直線距離(高低差を含まない)になります。そのためほとんどの場合、本機の距離表示の方が短く表示され、特にドッグレッグホールではその差が顕著になる場合があります。

■音量調整(5段階)



音量を調節するには右側の音量調節ボタン(+)(-)((+)は大きく(-)は小さくする)を押します。

■消音



右側の音量調節ボタン(+)(-)を両方同時に押し、消音モードになります。消音モードを解除するには、右側の音量調節ボタン(+)(-)のどちらかを押します。

■左/右グリーンの切替え



2グリーンのコースでは、グリーンを左(L)/右(R)を切替えることができます。プレー画面(距離が表示されている画面)で右側の音量調節「-」ボタン(-)を約2秒間長押しすると、グリーンを左(L)から右(R)、もしくはその逆に切替えることができます。

■ 距離単位の切替え(ヤード/メートル)



右側の音量調節「+」ボタン を約2秒間長押しすると、距離単位をヤード(Y)からメートル(M)、もしくはその逆、に切替えることができます。

■ その他設定

■ ダイナミック・グリーンビュー

プレー画面(距離が表示されている画面)で、前面のメインボタン を押すとダイナミック・グリーンビュー画面になり、そのホールのグリーン
の形状が表示されます。グリーンの周りを移動すると、それに伴いグリーンの向きも変わり、現在プレーヤーがいる位置から実際のグリーンセンター、フロント、奥までの距離を案内します。また同時にホールナンパー、パー情報、サテライト受信レベルおよび2グリーン
のホールでは、左(L)/右(R)どちらのグリーンが選択されているかが表示されます。



- 1 08 ホールナンパー
- 2 ダイナミック・グリーンビュー
- 3 P4 パー情報
- 4 サテライト受信レベル
- 5 L 左グリーン R 右グリーン

■ 飛距離測定

左側のポジションボタン を押した後、前面のメインボタン を約2秒間長押しすると飛距離測定モードになります。ショットをした後、ボール落下地点まで移動してもう一度左側のポジションボタン を押します。そのショットの飛距離を、音声とディスプレイ表示でお知らせします。前面のメインボタン をもう一度押すともとのプレー画面に戻ります。



■ ホールの変更

手動でホールを変更するには、前面のメインボタン と右側の音量調節「+」ボタン を同時に押します。ホール選択画面が表示されるので、右側の音量調節ボタン を使ってご希望のホールナンバーを選択し、前面のメインボタン を押します。



前面のメインボタン と左側のポジションボタン を同時に押すと、直前にプレーしていたホールに戻すことができます。

■ 時刻設定



左側のポジションボタン を約2秒間長押しすると、時刻設定画面が表示されます。前面のメインボタン を約2秒間長押しすると、「時」が反転しますので、右側の音量調節ボタン を使って現在の時刻に設定してください。設定が完了すると、前面のメインボタン を押します。設定された時刻が音声により案内されます。もう一度前面のメインボタン を押すと、元の画面に戻ります。「分」に関しては、サテライト受信により自動で設定されますが、手動での設定が必要な場合は、「時」を設定した後、左側のポジションボタン を押す(長押ししないでください)と、「分」が反転しますので右側の音量調節ボタン を使って現在の時刻に設定してください。(「分」は15分刻みになります。)

ご注意:時刻設定は、サテライト信号検索中は機能しません。屋外の開けた場所かもしくはゴルフコースでサテライト信号を受信(ディスプレイに地球儀マークが表示)後、お試しください。

■ ディスプレー表示の向き



左側のポジションボタン と音量調節「-」ボタン を同時に約2秒間押しすると、ディスプレイ表示の向きが180度回転し、上下逆向きにすることができます。本操作は本機をベルト装着時に、上方からディスプレイ表示を見る時に便利な機能です。もとのディスプレイ表示の向きに戻すには、もう一度左側のポジションボタン と音量調節「-」ボタン 同時に約2秒間長押しします。

■ トラブルシューティング

下記のような現象が発生した場合は、本機の再起動をお試しください。
-距離表示が正しくない場合(先に距離単位が正しく設定されているか、確認してください)
-音声が出ないまたは音声異常と思われる場合
-通常の使用では表示されない記号・数字・アルファベットなどが表示される場合

■ 本機の再起動

本機の電源をオフにします。同梱のUSBケーブルをコンピュータに接続します。本機左側のポジションボタン と前面のメインボタン を同時に押したまま、コンピュータに接続したUSBケーブルの片方を本機右上のUSBポートに差し込みます。バックライトが点滅し文字が2行表示されると、両方のボタンから指を放します。その後3行目の文字が表示された後、全表示が消えると再起動が完了です。本機の電源をオンにして、問題が解決されているか確認してください。



本機の再起動をお試しいただいても問題が解決されない場合は、ゴルフバディー・カスタマーサポート、フリーダイヤル0120-961-968(受付時間:9:00~18:00、土・日・祝日および当社指定休業日を除く)までご連絡ください。

■ コースデータの更新

工場出荷時点での最新コースデータを事前登録していますが、当社GBコースマネージャーより定期的にコースデータの更新をされることをお勧めします。GBコースマネージャーは当社ホームページ(www.golfbuddy.jp)よりダウンロードが可能です。

■ 同梱物



ゴルフバディーVoice2 USBケーブル クイックスタートガイド 保証書

Golf Buddy®

VOICE 2

Quick Start Guide