

# ゴルフバディー アプリケーション ガイド (iPhone版)

WTX

1. [ゴルフバディーアプリケーションのインストール](#)
2. [ゴルフバディーアプリケーションの実行](#)
3. [お使いのWTXと接続](#)
4. [コースデータ更新](#)
5. [歩数計](#)
6. [WTXを探す](#)
7. [設定](#)
8. [通知](#)




## App Store



Golf Buddy - Accuracy Matters  
DECA System Inc.






1. アカウントをお持ちの方は、ユーザーネーム/パスワード(USERNAME/PASSWORD)を入力
2. アカウントをお持ちでない方は、画面下部の「サインアップ(Sign Up)をタッチし、新規にアカウントを作成して下さい。

※ GBコースマネージャーを使用されている方は、それと同じユーザーネーム/パスワードが使用できます。

※ 「Device : Not Connected」が表示されるとお使いのWTXとGolfBuddy App.を接続する必要があります。



> Menuボタンをタップ



> Find My GolfBuddyをタップ



> 「+」ボタンをタップ



> リストの中からお使いのWTXを選択



> 接続完了




リストの中に2台以上のWTXが認識されている場合、下記操作によりお使いのWTXを探します。

1. WTXのBluetoothをオフにします。(Setting → BT Setting → Power → Off)
2. Find My GolfBuddy画面で「+」ボタンをタップ。リスト上に他のWTXが消えたことを確認して、お使いのWTXのBluetoothをオンにします。
3. リスト上の最後の行に追加されたWTXがお使いの機器ですので、それを選択してください。

※ Bluetoothをオンにする





> Menuをタップ

> Course Managerをタップ

> 更新したいコースを選択

> 更新手順



### ★ Bookmark (ブックマーク)

過去にゴルフバディーアプリケーションを使って、データをダウンロードしたコースの履歴。ダウンロードを行った日付順にソートする事も可能です。



### 📍 Location (ロケーション)

GPS位置情報により、現在地の最寄りゴルフコースを表示します。




### 🔍 Search (検索)

ゴルフコース名より検索します。まず、ご希望の国を選択しお探しのゴルフコース名を入力して検索します。



> Menuをタップ




> Pedometerをタップ



> 歩数計データビュー



> Menuをタップ



> Find My GolfBuddyをタップ



> Find Meをタップ




> WTXが見つかったらStopをタップ

> WTXが認識有効範囲内にあれば、スマートフォンと連動時に、WTXが振動した画面が起動します。








> Settingをタップ

- > 距離単位をヤードもしくはメートルに設定します。
- > バージョン情報が表示されます。

## 通知を設定する

1. ゴルフバディーアプリケーションを使い、お使いのiPhoneとWTXを接続します。
2. iPhone側の設定から、通知センターの設定を行います。
3. iPhoneからWTXに通知を受け取ることができます。



ご不明点などがありましたらカスタ  
マーサポートまでご  
連絡ください